

Manual de Utilizador



Banho-Maria

Manual de utilizador

Modelos: 8700/8710

08/2011

Por favor leia e guarde estas instruções. Apenas para uso doméstico.

Especificações

Elétricas: 230V~, 50Hz; 1200W

Capacidade: 19 litros (20 quartos)



Leia e entenda todas as instruções antes de utilizar o aparelho. CUIDADO! SUPERFÍCIE QUENTE!

Manual de Utilizador

Precauções

- Este aparelho deve ser colocado numa superfície plana.
- Não deixar ao aparelho sem supervisão durante o uso.
- Nunca colocar o aparelho em água.
- Não operar o Banho-Maria se estiver vazio.
- Não encher demasiado o aparelho com água.
- Nunca mover o aparelho quando estiver ligado ou cheio de líquido quente.
- Não tente reparar ou substituir o fio caso esteja danificado. Contacte um agente de reparação qualificado.
- Evite tocar nas superfícies quentes. Certifique-se que o fio não entra em contacto com quaisquer superfícies quentes.

Operação

Desembale cuidadosamente o Banho-Maria e certifique-se que não está danificado.

- Adicione cerca de 4 litros de água ao contentor de aço inoxidável. Nunca encha demasiado com água. O tabuleiro da comida nunca pode ficar a boiar, mesmo quando estiver vazio. Remova o excesso de água imediatamente.
- Ligue o botão de controle de temperatura. A luz indicadora irá acender, mostrando que o aparelho está ligado. Ajuste para a temperatura correta no botão de controlo de temperatura:

a: as definições 4-6 são destinadas a aquecimento inicial.

b: as definições normais vão do 1-3.

c: Quando o banho-maria atingir a temperatura desejada, ajuste o botão de controlo de temperatura para uma definição mais baixa. É recomendado o uso do nível de aquecimento mais baixo de modo a manter a temperatura da comida.

Nota: o banho-maria não é indicado para sopas ou molhos, nem deve ser usado para re-aquecer comida fria ou congelada.

- Mantenha sempre fechado com a tampa quando não estiver em uso.

Limpeza e manutenção

A limpeza frequente prolonga a vida do aparelho.

- Desligue sempre o aparelho da ficha quando não estiver em uso, ao encher ou ao limpar.
- Os restos de comida devem ser removidos imediatamente das superfícies exteriores com um pano húmido. Não utilize detergentes contendo químicos nem esponjas abrasivas.
- O banho-maria e a tampa podem ser lavados na máquina de lavar louça.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.