MANUAL DE INSTRUÇÕES

Chafing Dish

Antes de utilizar a máquina, leia atentamente este manual e opere de acordo com as instruções.

Especificação: Capacidade: 1/1x65 GN Contentor Gastronorm
230V 50Hz 900W

Esta máquina serve para aquecer a comida ou sopa, e o seguinte são as instruções e características:

1) Interruptor ON/OFF e indicador luminoso
Quando o interruptor está em ON, a máquina está pronta para trabalhar e o interruptor fica luminoso. Quando o interruptor está em OFF, a alimentação desligará e a luz também se apagará.

2) Termostato e indicador luminoso de trabalho.
O termostato serve para controlar a temperatura da água no tanque de aquecimento. Ao girar o interruptor para "de 1 a 5", o aquecimento vai funcionar e a luz indicadora de trabalho vai acender.
Quando a temperatura da água atingir o valor definido, o interruptor desliga-se e a luz indicadora apaga-se ao mesmo tempo.
Quando a temperatura descer cerca de 10° C da temperatura definida, o interruptor ligará novamente e a luz indicadora acender-se-á. Este ciclo repetir-se-á automaticamente e a máquina e manterá os alimentos a uma temperatura constante.
Quando ligar o termóstato ao máximo, o elemento de aquecimento aquecerá a água a 85 °C (±10° C) em cerca de 20 minutos (um pouco de vapor pode sair da borda do contentor de alimentos).
Esta máquina vem equipada com a função de proteção de sobreaquecimento. Se a temperatura do elemento de aquecimento subir acima de 118°C, a proteção contra o sobreaquecimento cortará a energia e, quando a temperatura do elemento de aquecimento descer até o limite de segurança, a máquina voltará a funcionar.

3) Linha limite de água
Antes de operar, por favor, adicione a quantidade de água adequada ao tanque. Este possui marcas com os limites: Min. e Max.

Atenção:

1) Esta máquina serve apenas para aquecer alimentos, não a utilize para cozinhar alimentos.
2) Não pode coloque esta máquina na água, é perigoso e vai danificar a máquina.
3) Por favor, coloque esta máquina numa superfície plana e não a mova durante a operação.
4) Certifique-se de que as unidades estão desconectadas quando não estão em uso, ao encher e ao serem limpas.
5) A máquina deve ser ligada à terra e não pode trabalhar no exterior.
6) Se a máquina apresentar alguma anomalia, por favor entre em contacto com o distribuidor.



