

SW-260 SW-395

VITRINE DE AQUECIMENTO

MANUAL DO USUÁRIO

Aviso: O uso da máquina deve ser seguir as indicações deste manual de instruções. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer acidentes causados por operação incorreta.

Antes de usar, esta máquina deve ser aterrada com segurança!

Este aparelho não deve ser limpo com jato de água!

A máquina pode ganhar humidade pelo seu sistema para manter os alimentos quentes.

A. FUNÇÕES

Preservação de calor e preservação de humidade.

B. FORMAS DE INSTALAÇÃO E INSTRUÇÃO

1. Antes de usar esta máquina, certifique-se de que ela está aterrada com segurança.
2. A tensão de uso deve ser coordenada com a nominal.
3. Cada vez que ligar à fonte de alimentação, adicione ALGUMA água na bandeja por baixo da máquina.
4. Depois de ligar à fonte de alimentação, o indicador de alimentação acenderá. Ligue o interruptor de aquecimento para seleccionar o grau de temperatura para manter os alimentos quentes.
5. Depois de usar, limpe a máquina. Por uma questão de segurança, desligue primeiro da fonte de alimentação.
6. Se aparecer alguma coisa anormal, páre de usar a máquina e pergunte a profissionais.

Aviso: Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa qualificada para evitar riscos