

Série ASD-()C

Forno de Convecção de Ar Quente



Manual de Instruções

(Por favor, leia atentamente o manual do usuário antes de usar o forno)

Forno de convecção de ar quente é um novo tipo de produto, com dimensões compactas, baixo consumo de energia, grande produção e cozimento uniforme, circulação de ar forte, vapor e outras características, úteis no cozimento de pão, bolos, tartes e tortas. Amplamente utilizado em supermercados, hotéis, fábricas, cantinas, bares, escolas e assim por diante.

I 、 Especificações

Modelo	Especificação	Tensão (v)	Potência (kw)	Freq. (Hz)	Dimensão (mm)
ASD-6C	6 Tabuleiros	380V	6,5 KW	50Hz	900x1290x890
ASD-10C	10 Tabuleiros	380V	13 KW	50Hz	900x1290x1470

II、 Instalação

1. O forno deve ser colocado numa superfície plana, caso contrário, afetará o efeito de cozimento.
2. O cabo de alimentação deve ser conectado com o interruptor de controle, interruptor de vazamento, fusível e fio de terra.
3. Por favor, escolha o tubo de aço inoxidável que poderia suportar a pressão.
4. No fundo do forno, há a saída de água que é usada para descarregar esgoto na câmara e o excesso de água destilada. Por favor, ligue o tubo

de drenagem durante a instalação e tenha em atenção que a altura do tubo de drenagem não deve exceder o plano inferior do equipamento.

III、 Instruções de utilização

- 1.Quando ligar a fonte de alimentação, o indicador de energia acender-se-á.
2. Ligue a fonte de alimentação, o forno encontra-se na situação normal de trabalho.
3. Seleção de temperatura:

Quando o interruptor de energia é ligado, o painel de controle de temperatura mostra a temperatura real no forno, gire o botão para configurar a temperatura de cozimento, a máquina entrará em estado de funcionamento, o tubo de aquecimento e ventilador trabalham juntos, o forno está aquecendo.

Quando a temperatura do forno atinge a temperatura definida, o tubo de aquecimento elétrico para de aquecer e o forno é mantido em um estado de temperatura constante. O controlador de temperatura acima mostra a temperatura real no forno.

a. Vapor:

Ligue o interruptor de vapor, tempo de vapor = tempo de pulverização de água + intervalo de tempo. De acordo com a quantidade de alimentos de cozimento para definir o tempo para pulverizar água a vapor, quanto maior o tempo de pulverização de água, maior o tempo de vapor, pelo contrário, mais curto.

Ao definir o tempo de vapor, o forno irá automaticamente pulverizar intervalo, quando a água pulverizar, a luz indicadora irá brilhar uma vez. O forno será ajustado a cada 0,5 segundos até atingir o tempo definido, ele irá parar automaticamente o spray de água.

b. Função de tempo:

Abra o interruptor de controle de tempo, a luz indicadora está acesa e, em seguida, defina o tempo necessário. Se não abrir o interruptor de controle de tempo, o tempo de cozimento pode ser definido manualmente.

c. Quando o interruptor da porta está no estado aberto, cerca de 10 segundos para ligar o motor. Conjunto de inversão positiva, conjunto interno por atraso de 10 segundos é de três minutos, e atraso de 10 segundos, inversão por três minutos, portanto o ciclo. Quando o interruptor da porta está no estado desligado, o interruptor para automaticamente todo o trabalho.

IV、Ajuste de cozimento

Cada camada dos dois lados do tanque do forno tem uma saída de descarga, e há uma regulação da placa de ajuste do fluxo de ar perto da saída, pode ajustar a quantidade das várias partes do ar e controlar o volume de ar de acordo com o efeito dos produtos de cozimento, de modo a alcançar a uniformidade térmica no forno

V、 Problemas comuns e soluções

Falha	Razão	Solução
Sem aquecimento	1. Painel de temperatura avariado. 2. Contator AC avariado. 3. Tubo de aquecimento avariado.	1. Substitua o painel. 2. Substitua o contator. 3. Substitua o tubo de aquecimento.
Não ligar, sem eletricidade	1. Disjuntor interno avariado. 2. Motor queimado. 3. Tubo de aquecimento avariado. 4. Interruptor de energia avariado.	1. Abra a placa do lado direito, verifique o disjuntor. 2. Verifique o motor para eliminar o problema. 3. Repare de tubo de aquecimento elétrico. 4. Substitua o interruptor.
Sem vapor	1. O tempo de pulverização é muito curto. 2. Válvula solenoide de spray de água avariada. 3. O revezamento de tempo é ruim	1. Aumente o tempo de pulverização. 2. Substitua a válvula solenoide. 3. Substitua o relé de pulverização de água.
Não funciona automaticamente depois de fechar a porta	1. Sensor de proximidade da porta está longe da porta 2. Sensor de proximidade da porta avariado.	1. Ajuste a distância de indução 2. Substitua o sensor de proximidade

SERVIÇO AO CLIENTE

Caros clientes,

Obrigado por escolher os produtos da série C da ASD-(). Os fornos alimentares da série ASD são todos aplicáveis na confeção de todos os tipos de bolos, biscoitos, carne, legumes e assim por diante. Na situação correta de uso e manutenção, o forno de alimentos da série ASD mostrará excelente desempenho de cozimento. A fim de melhor servir o usuário, atente para as seguintes instruções:

1. A garantia deve ser preenchida no momento da compra do forno, e assinada pela unidade de distribuição, sendo esta a única responsável pela sua verificação.
2. No prazo de meio ano a partir da data de compra, se os danos causados ocorrerem pela qualidade das peças ou da máquina, o forno será reparado gratuitamente.
3. Se a máquina não for instalada e utilizada de acordo com as instruções, ou os danos resultarem de colisão durante o transporte, a nossa fábrica não é responsável pela reparação, e portanto, todas as responsabilidades decorrentes são do próprio usuário.
4. Peças de reposição dentro da garantia: Painel de temperatura, ignição, válvula solenoide, ventilador, agulha de ignição.
5. As peças sobressalentes não estão incluídas na garantia: interruptor de alimentação, lâmpada, vidro, luz indicadora.