

Manual de Instruções

Serra Ossos



Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar a
máquina

Prefácio

Para que possa usar esta máquina corretamente, leia este manual de instruções cuidadosamente antes de usar. Este manual é um livro de referência para o uso seguro da máquina, por favor, coloque-o perto da máquina para fácil referência a qualquer momento. Por favor, leia o manual de instruções cuidadosamente e compreenda o método de operação e as várias precauções a ter antes de operar ou fazer a manutenção da máquina. Se este manual for perdido ou danificado, entre em contato com nosso departamento de vendas ou agente para adquiri-lo.

Se transferir esta máquina, por favor entregue este manual ao utilizador. As seguintes precauções foram registadas neste manual de instruções: Estas indicações são precauções para garantir a segurança, por isso, compreenda-as completamente antes da operação.

I. Precauções de utilização

Este manual de instruções é um livro de referência para o uso seguro da máquina. Antes de utilizar a máquina, certifique-se de que lê atentamente o manual e o compreende completamente antes de iniciar a operação.

Atenção:

1. Por favor, mantenha o local de trabalho limpo e limpo.
2. Ambientes seleccionados do local de trabalho.
 - 1) Por favor, não use a máquina na chuva ou em ambiente mais húmido.
 - 2) O local de trabalho deve ser mantido suficientemente iluminado para funcionar.

3) Faíscas elétricas podem ser geradas quando o interruptor está ligado, por isso não opere a máquina em um local onde existam materiais inflamáveis ou explosivos, como tinta, revestimento, gasolina, diluente, gás e adesivos para evitar perigo.

4) Certifique-se de conectar o fio de aterramento para evitar choque elétrico (a fonte de alimentação deve ter um terminal de aterramento).

3. Por favor, use a fonte de alimentação de tensão especificada no letreiro.

1) A máquina pode funcionar mal se for utilizada uma fonte de alimentação diferente da tensão especificada.

4. É proibido a não operadores operar a máquina.

1) Com exceção do operador, outras pessoas devem ficar longe do local de operação da máquina.

2) Certifique-se de que o interruptor de alimentação da máquina está desligado antes de inserir a ficha na fonte de alimentação.

5. Por favor, não use a máquina além do uso pretendido.

1) A fim de garantir operações de processamento seguras e eficazes, por favor, não use a máquina além de sua faixa de desempenho, caso contrário, causará danos à máquina ou causará acidentes.

6. Tenha cuidado ao operar a máquina.

1) Não opere a máquina quando o operador estiver cansado.

7. Por favor, mantenha suas roupas limpas e arrumadas ao operar a máquina.

1) Os operadores não estão autorizados a usar colares e outras joias, para não serem apanhados pela máquina e estarem em perigo.

2) O uso de sapatos de trabalho antiderrapantes é recomendado para o trabalho de processamento.

3) Os operadores com cabelos longos devem usar uma touca de trabalho para evitar o perigo.

8. O cabo de alimentação deve ser manuseado corretamente e não deve ser colocado de forma confusa.

1) Por favor, não carregue a máquina com o cabo de alimentação na mão.

Ao puxar a ficha, não só puxe o cabo de alimentação, mas também puxe a ficha com a mão.

2) Por favor, verifique o cabo de alimentação regularmente, se encontrado quebrado, por favor, peça a um profissional para substituí-lo.

9. Manutenção e proteção da máquina.

1) A fim de garantir o desempenho e a eficiência da máquina, por favor, mantenha a máquina com frequência.

2) Consulte o manual de instruções para a substituição de peças de desgaste.

3) A alça de operação e outras peças devem ser mantidas secas, limpas e não com óleo pegajoso.

10. Nos seguintes casos, corte o fornecimento de energia da máquina ou o fornecimento de energia do local de trabalho.

1) Quando não estiver em uso; na limpeza; ao verificar, reparar ou quando a energia está cortada.

2) Ao substituir a lâmina de serra.

3) Caso contrário, quando você acha que pode haver perigo.

11. Antes de ligar a alimentação, certifique-se de que nenhum outro objeto é colocado na máquina.

12. Evite que a máquina funcione acidentalmente.

1) Por favor, não carregue a máquina com o interruptor de energia na mão enquanto a energia estiver ligada.

13. Por favor, nunca toque na lâmina da serra de corrida.

14. Por favor, pare a máquina imediatamente quando ocorrer qualquer anormalidade.

15. Por favor, verifique se há peças quebradas.

1) Por favor, certifique-se de que a cobertura, bem como outras peças, não estão quebradas antes de usar, e certifique-se de que o status de operação da máquina e desempenho são normais.

16. Por favor, use as peças fornecidas pela nossa empresa e instale-as

corretamente.

1) Por favor, instale a lâmina de serra e outras peças na posição correta. Um aperto insuficiente ou um aperto excessivo podem causar perigo. Além disso, por favor, não remova a cobertura ou ajuste parafusos.

2) Por favor, certifique-se de usar as peças de desgaste e peças de reposição especificadas neste manual ou pode causar acidentes!

17. Manutenção da máquina.

1) Esta máquina está em conformidade com as normas de segurança estabelecidas pelo Estado, por isso, por favor, não a modifique.

2) Por favor, certifique-se de entrar em contato com nosso departamento de vendas ou agente quando a manutenção for necessária. Se reparar sozinho, pode causar um acidente.

18. Por favor, use detergente neutro para limpeza.

19. Por favor, use luvas de arame de aço para processamento para evitar perigo.

II. Preparação antes da utilização

1º. Instalação da máquina

1) A máquina deve ser colocada no local de instalação especificado e ajustar os parafusos ao nível.

2º. Confirme o dispositivo de proteção contra fugas

1) Antes de usar, certifique-se de que a fonte de alimentação conectada à máquina tem um dispositivo de proteção contra vazamentos.

2) Por favor, certifique-se de conectar o fio de aterramento ao usar a máquina.

Nota: Por razões de segurança e para evitar um funcionamento incorreto, certifique-se de que liga o fio de ligação à terra.

3. Ligação à ficha e aterramento

Ligue a ficha e o cabo de alimentação da seguinte forma:

1) Para o conector de terra, conecte o fio verde-amarelo rotulado terra ou E.

2) Por segurança, certifique-se de que o conector à terra e o cabo estão bem conectados antes de começar a usar o produto. Faça isso com um profissional eletricista. Não ligue o fio de terra a um tubo de água ou de gás, pois isso pode ser perigoso.

4. Ligação do cabo de alimentação

1) Quando a fonte de alimentação está localizada longe e o cabo de alimentação precisa ser alongado, certifique-se de que a capacidade do cabo de alimentação é mantida e que o cabo de alimentação é o mais curto possível, a fim de utilizar o produto de forma eficiente e sem problemas.

2) A espessura (área de secção transversal do núcleo) e comprimento máximo do cabo de conexão são mostrados na tabela abaixo:

Área da secção transversal do núcleo	Comprimento máximo
2 milímetros	25 metros

5. Terminais de equipotencial

1) Quando houver mais de duas máquinas no mesmo local e a distância entre elas for pequena, os terminais equipotenciais nas máquinas devem ser conectados.

6. Por favor, limpe após a instalação

1) A máquina foi limpa antes de sair da fábrica, mas pode estar contaminada por poeira durante o transporte, por isso, limpe-a depois de instalar a máquina.

2) Por favor, consulte o item (Limpeza) para o método de limpeza.

III. Inspeção antes da utilização

1º. Verifique a fonte de alimentação

1) Certifique-se de usar uma fonte de alimentação que atenda à tensão (380V/220V) indicada na placa. Caso contrário, causará mau funcionamento ou acidente.

2º. Confirme se o cabo de alimentação está quebrado

1) Se você encontrar algum dano no cabo de alimentação, por favor, peça a um profissional para substituí-lo imediatamente.

3º. Verifique a máquina

1) Por favor, certifique-se de que não há outros itens colocados na máquina, se houver outros itens que possam dificultar o funcionamento da máquina e causar quebra ou acidentes.

4º. Por favor, ajuste a lâmina de serra e o punho antes da operação, aparafuse a alça de ajuste da lâmina de serra no sentido horário.

5º. Conexão da fonte de alimentação

1) Depois de inserir a ficha, se a ficha tremer ou tiver pouco contacto, precisa de ser reparada. Por favor, peça a um profissional para realizar a manutenção. Se continuar a utilizá-lo sem tratamento, pode causar acidentes.

6º. Verifique o indicador de funcionamento (verde) (refere-se ao equipamento com luz)

1) Certifique-se de que o interruptor de paragem de emergência está premido. Se o interruptor de paragem de emergência estiver premido, rode o interruptor de paragem de emergência para a direita. Desbloqueie a paragem.

2) Carregue a caixa de picada, feche as portas superior e inferior e aperte as maçanetas de fixação da porta, conecte a ficha e a luz indicadora de energia verde acenderá.

3) Depois que a luz indicadora de energia estiver acesa, pressione o botão de início novamente para operar.

7. Confirme a direção de marcha

1) Por favor, remova a lâmina de serra primeiro, em seguida, pressione o botão de início, certifique-se de que a roda inferior começou a funcionar, e pressione o interruptor de parada de emergência imediatamente, e aguarde que a máquina pare de funcionar. Confirme se a roda inferior está a funcionar normalmente.

2) Novamente, por favor, remova a lâmina de serra primeiro e, em seguida, confirme, se a direção de execução não estiver correta, entre em contato com nosso departamento de vendas ou agente.

Serra de osso pintada de alumínio 250



Modelo	SY-1650A	Velocidade da correia de serra	15m/s
Tensão	220V/110V	Tamanho da tabela	395*495 milímetros
Frequência	50/60Hz	Comprimento da correia de serra	1650 milímetros
Potência de entrada	1,5 quilowatts	Grau impermeável	IPX1
Potência do motor	1,5 quilowatts	Dimensão global	500*510*880 milímetros
Diâmetro da polia	210 milímetros	Peso bruto	34 kg

Máquina de serrar ossos de liga de alumínio-magnésio 250



Modelo	SYB-250AP	Velocidade da correia de serra	15m/s
Tensão	220V/110V	Tamanho da tabela	395*495 milímetros
Frequência	50/60Hz	Comprimento da correia de serra	1650 milímetros
Potência de entrada	1,5 quilowatts	Grau impermeável	IPX1
Potência do motor	1,5 quilowatts	Dimensão global	500*510*880 milímetros
Diâmetro da polia	210 milímetros	Peso bruto	38 kg
Tamanho de corte	190mm*220 milímetros		

Máquina de serrar ossos em aço inoxidável 250



Modelo	JG-1650S	Velocidade da correia de serra	15m/s
Tensão	220V	Tamanho da tabela	380*489 milímetros
Frequência	50Hz	Comprimento da correia de serra	1650 milímetros
Potência de entrada	1,5 kW	Grau impermeável	IPX1
Potência do motor	1,5 kW	Dimensão global	500*510*880 milímetros
Diâmetro da polia	210 milímetros	Peso bruto	48 kg
Tamanho de corte	190*220 milímetros		

Máquina de serrar ossos em aço inoxidável 250



Modelo	SYB-250L	Velocidade da correia de serra	15m/s
Tensão	220V/110V	Tamanho da tabela	395*495 milímetros
Frequência	50/60Hz	Comprimento da correia de serra	1710 milímetros
Potência de entrada	1,5 quilowatts	Grau impermeável	IPX1
Potência do motor	1,5 quilowatts	Dimensão global	500*510*880 milímetros
Diâmetro da polia	210 milímetros	Peso bruto	53 kg
Tamanho de corte	190mm*220milímetro		

Serra Ossos de bancada 330



Modelo	SY-1980A	Velocidade da correia de serra	23m/s
Tensão	220V/380V	Tamanho da tabela	440*660 milímetros
Frequência	50Hz	Comprimento da correia de serra	1980 milímetros
Potência de entrada	1,5 quilowatts	Grau impermeável	IPX1
Potência do motor	1,5 quilowatts	Tamanho da máquina	680*620*1080 milímetros
Diâmetro da polia	240 milímetros	Tamanho da embalagem	760*630*1200 milímetros
Peso líquido	48 kg	Peso bruto	63 kg

Serra Ossos Vertical 330



Modelo	SYB-330	Velocidade da correia de serra	23m/s
Tensão	110V/220V/380V	Tamanho da tabela	440*660milímetro
FREQUÊNCIA	60HZ/50Hz	Comprimento da correia de serra	2000 milímetros
Potência de entrada	2,2 quilowatts	Grau impermeável	IPX1
Potência do motor	2,2 quilowatts	Tamanho da máquina	680*620*1610milímetro
Diâmetro da polia	240 milímetros	Tamanho da embalagem	800*720*1800milímetro
Peso líquido	55 kg	Peso bruto	64 kg

Serra Ossos pintada vertical 350



Modelo	SYB-350	Velocidade da correia de serra	23m/s
Tensão	110V/220V/380V	Tamanho da tabela	800*700 milímetros
Frequência	60HZ/50Hz	Comprimento da correia de serra	2270 milímetros
Potência de entrada	2,2 quilowatts	Grau impermeável	IPX1
Potência do motor	2,2 quilowatts	Dimensão global	800*1000*1680 milímetros
Diâmetro da polia	240 milímetros	Peso bruto	110 kg

Serra Ossos de aço inoxidável 350



N.º do modelo	SYB-350S	Temperatura de processamento	-20C ou superior
Material do produto	Aço inoxidável	Tamanho da plataforma	770*695 milímetros
Peso	98 kg	Tamanho machinável	250*350 milímetros
Especificação de alimentação	110V/220V/380V	Especificação da lâmina de serra	0.5*16*2400 milímetros
Potência do motor	2,2 quilowatts	Dimensão global	660*580*1700 milímetros
Diâmetro da polia	300 milímetros	Tamanho da embalagem	820*770*1690 milímetros

Serra Ossos de aço inoxidável 400



N.º do modelo	SYB-400	Diâmetro da polia	360 milímetros
Material do produto	Aço inoxidável	Altura da mesa	830 mm do solo
Peso	180 kg	Tamanho machinável	310*420 milímetros
Especificação de alimentação	110V/220V/380V	Tamanho da plataforma	855 * 675 milímetros
Potência do motor	2,2 quilowatts	Dimensão global	935*825*1745 milímetros
Temperatura de processamento	-20C ou superior	Tamanho da embalagem	970*860*1890 milímetros
Especificação da lâmina de serra	0,5 * 16 * 2810 milímetros	Velocidade de rotação da correia de serra	28m/s

Serra óssea de aço inoxidável 500



N.º do modelo	SYB-500	Potência do motor	3KW
Material do produto	Aço inoxidável	Altura da mesa	860 mm do solo
Peso	200 kg	Tamanho da plataforma	950*750 milímetros
Especificação da fonte de alimentação	220V/380V (50Hz)	Tamanho machinável	380*520 milímetros
Temperatura de processamento	-20C ou superior	Especificação da lâmina de serra	0.5*16*3330 milímetros
Diâmetro da polia	420 milímetros	Dimensão global	950*940*1950 milímetros
Dimensão global	1000*960*2000 milímetros	Velocidade de rotação da correia de serra	30m/s