

# ***Bancada Inox de Aquecimento***

## ***(Bancada de Aquecimento)***

*Modelo: WAC/HC*

### ***Manual de Instruções***

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

<b>Modelo</b>	WAC-146/ HC-146		
<b>Temperatura</b>	30 – 100° C		
<b>Alimentação Elétrica</b>	240V / 60HZ	<b>Potência</b>	2.8 kW
<b>Dimensões</b>	1400 x 600 x 850 mm		
<b>Funções</b>	Aquecimento e esterilização por infravermelhos de pratos e tabuleiros		

**IMPORTANTE: POR FAVOR RETIRE TODAS AS PELÍCULAS DE PROTEÇÃO DO AÇO INOXIDÁVEL.**

#### UTILIZAÇÃO:

1. Ligar à corrente, a lâmpada vermelha irá indicar que está ligado ON.

2. Ligue o botão de funcionamento (verde), a luz verde ficará sempre ligada.

3. Ligue o termostato para a temperatura desejada, quando esta for atingida o termostato irá desligar e o aparelho irá parar mas a luz verde continuará ligada. Quando a temperatura ficar demasiado baixa, o termostato irá reiniciar automaticamente o processo de aquecimento até que a temperatura desejada seja novamente atingida. O ciclo irá repetir-se até sem interrompido.

4. O botão preto (nº 4 da foto à direita) é o botão reset de proteção contra o sobreaquecimento. Se a temperatura exceder os 125° C, a aparelho irá desligar automaticamente.

Abra o botão preto, pressione manualmente e voltará a funcionar.

