

# FICHA TÉCNICA

**ARTIGO**

PLACA ARDÓSIA NATURAL 30x11CM

**REFERÊNCIA**

0933643011

**DIMENSÕES**  
**30x11cm****CARACTERÍSTICAS****Material Ardósia**  
**Cor: Ardósia natural**  
**Com 4 pés em EVA**  
**Corte direito**  
**4-6cm espessura****Instruções de uso:**

1) Antes de usar a pedra pela primeira vez, remova todas as embalagens, adesivos e etiquetas do produto e guarde ou descarte-o com segurança.

2) Lave todos os itens com água morna e sabão com um pano macio e detergente neutro. Seque bem com um pano limpo e seco ou uma toalha de papel.

3) Esta pedra **NÃO** é adequada para uso em micro-ondas ou fornos.

Esta pedra **NÃO** é adequada para uso em placas ou chamas.

**NÃO** é aconselhável lavar na máquina de lavar louça.

**NÃO** use utensílios afiados ou de metal, facas ou implementos com a sua pedra.

Para proteger a sua pedra, recomendamos o uso de silicone, plástico resistente ao calor ou ferramentas de madeira.

**NÃO** submeta a ardósia a mudanças bruscas de temperatura, pois isso causará danos.

Batidas agudas, impacto ou queda da pedra podem causar danos.

**NÃO** use a pedra danificada.

4) Lave a pedra após cada uso para minimizar a mancha de alimentos. A ardósia é especialmente propensa a manchas quando exposta a alimentos ácidos ou oleosos. Lave com água morna, limpa e sabão com detergente neutro e esponja macia.

Enxague bem com água morna para remover qualquer resíduo de sabão e seque bem com um pano limpo para evitar a formação de manchas de água na lousa.

**NÃO** use esfregões / escovas de lavar roupa abrasivas ou muito duras ou agentes de limpeza abrasivos em qualquer uma das superfícies.

**NÃO** use detergentes perfumados, pois podem deixar resíduos que podem ser transferidos para os alimentos.

As manchas persistentes podem ser removidas deixando a pedra de molho em água morna e esfregando-a suavemente usando uma esponja não abrasiva adequada.

Armazenar em local fresco e seco, fora do alcance das crianças.