PLACA AQUECIMENTO

MANUAL



300 X 390 X 40 MM

Por favor, leia este Manual do Utilizador atentamente antes de ligar o aparelho.

Atenção

- O corpo exterior é fabricado em polipropileno, um material resistente a altas temperaturas e à prova de fogo.
- O aquecimento deve ser feito apenas com eletricidade, não sendo permitido o uso de outras fontes de calor, como álcool líquido ou cera sólida, etc.
- Este produto destina-se apenas a manter os alimentos quentes. Não o utilize para cozinhar, como ferver ou outras atividades.
- Não o mergulhe em água, pois pode ficar danificado e até provocar um choque elétrico.
- Não toque diretamente na placa de aquecimento com as mãos, pois a placa de aquecimento elétrica manterá uma temperatura muito elevada até dez minutos após ser desligada.
- Não utilize o produto enquanto a panela exterior não estiver cheia de água, caso contrário poderá causar danos graves.
- Consulte um eletricista qualificado para garantir que a potência é suficiente quando se utilizam vários produtos similares em simultâneo.
- Mantenha o aquecedor numa superfície plana e estável ou com o ângulo máximo de inclinação abaixo dos 15° para evitar o tombamento acidental, incêndio ou qualquer dano inesperado.
- Se os alimentos se derramarem da panela, limpe imediatamente com um pano húmido com detergente neutro.
- Certifique-se de que o produto está desligado da tomada antes de realizar qualquer limpeza.
- Este produto deve ser ligado à terra e utilizado apenas em ambientes internos.
- Eliminação: Se precisar de eliminar o produto, siga as disposições e orientações relevantes do seu país ou a diretiva local.
- É inadequado para pessoas com deficiência, deficiência mental ou inexperientes na operação deste tipo de aquecedor. As crianças também não devem utilizá-lo, a menos que sejam supervisionadas ou orientadas por um profissional. O profissional será responsável pela segurança dos utilizadores.

"O aquecedor não deve ser utilizado como brinquedo por crianças."

Avisos

- Pessoas sem experiência não devem desmontar o produto, pois a desmontagem ou a montagem incorreta pode danificar a panela ou até mesmo provocar um choque elétrico. Consulte um eletricista profissional ou o franchisado caso tenha alguma dúvida durante a utilização. Se houver algo de errado com o cabo de alimentação, substitua-o. Para evitar qualquer fuga de corrente elétrica, contacte o revendedor ou o fabricante para revisão ou substituição do aquecedor.

- A garantia não será válida em situações de má utilização, desmontagem por conta própria ou danos por utilização anormal.

- Utilize panelas de fundo plano (cerâmica, aço inoxidável e melamina são permitidos). Se o aparelho se avariar devido à utilização de panelas sem fundo plano, a garantia não será válida.

Instruções

- Coloque os alimentos na panela de fundo plano e posicione-a corretamente no fogão. Ligue o aparelho à tomada. Pressione o botão LIGAR. O indicador acenderá e mostrará a temperatura atual. Feito isto, o aquecedor começará a aquecer até atingir a temperatura definida. A definição predefinida é 68 °C. O aparelho desligar-se-á automaticamente ao atingir a temperatura definida e permanecerá em modo hidrotérmico. Para ajustar a temperatura, pressione os botões + e -. A temperatura máxima apresentada é de 90 °C (±10 °C).

- O produto pode lidar com o sobreaquecimento desligando-se automaticamente quando a temperatura atinge os 115 °C. Volta a funcionar quando a temperatura desce para os 5 °C.

- A luz indicadora mostra: "." (indica falta de água). O som de zumbido indica uma falha. Adicione água imediatamente.

- Pode premir o botão DESLIGAR durante 2 segundos quando precisar de desligar o aparelho.

- Configuração da diferença de temperatura (igual ao comando à distância): as gamas são de P1 a P15 (significa de 1°C a 15°C). Se estiver configurado para P5, significa que a diferença de temperatura será de 5°C. Por exemplo: ao configurar para manter quente a 58°C, quando a temperatura está abaixo dos 53°C, o aquecedor aquecerá automaticamente até aos 58°C.

- Note que o aquecedor de alimentos mantém a temperatura através de um condutor de calor, e não por aquecimento direto. Por conseguinte, o efeito de aquecimento pode ser maior do que o de outros fogões de aquecimento direto.