1333330020

DISPENSADOR SUMO C/ MISTURADOR 20L

Manual de Utilizador



Modelos:
ST10, ST11, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, ST17, ST18, ST19, ST20, ST23, ST29, ST30, ST32, ST34
Gás refrigerador: R134A

1. **APRESENTAÇÃO**

   Caro cliente:

   O nosso agradecimento por escolher o nosso produto e confiar na nossa empresa. Os nossos produtos são fabricados de acordo com os mais elevados standarts de qualidade. Recomendamos que deverá ler cuidadosamente o manual de utilizador para obter a melhor performance do aquipamento, usá-lo por muito tempo. Deverá assegurar-se que outros utilizadores do equipamento também leram o manual. Por favor, assegure-se das regras abaixo antes de iniciar a operação.

2. **AVISOS**

   Por favor leia cuidadosamente este manual e certifique-se que é lido por todos os utilizadores antes de utilizar o equipamento pela primeira vez. O produto estará fora da garantia, se operar o equipamento sem ler o manual. o manual foi escrito para instalar, utilizar e manter o dispositivo em segurança. O circuito elétrico onde ligar o dispositivo deverá estar de acordo com a legislação. Os defeitos que ocorrerem devido á alimentação elétrica serão da sua responsabilidade. Contacte os serviços de assistência técnica se tiver questão ou dúvida.

   Desejamos que tenha a melhor experiência com o produto.

3. DESCRIÇÃO E OBJETIVO DO PRODUTO:

O dispositivo é produzido para resfriar, misturar e dispensar sumos. É concebido para utilizar nos serviços de cozinha industrial (serviços de alimentação coletiva, restaurantes, locais turísticos, buffets, etc.).

4. DETALHES DE SEGURANÇA

- O dispositivo funciona com eletricidade de 220 Volt ~ 50 Hz.

- Se o cabo elétrico estiver danificado, entre em contato com o serviço.

- O dispositivo deve ser desligado antes de ser conectado à eletricidade.

- Todos os materiais sólidos e líquidos inflamáveis (tecidos, tipos de álcool, materiais petroquímicos, materiais em madeira, materiais plásticos e cortinas) devem ser removidos da área em que o dispositivo é operado.

- Não limpe o produto sob água corrente e sob pressão.

- O dispositivo pode ser usado junto com nossos outros produtos na mesma série. Deve haver pelo menos 30 cm entre cada artigo.

- O dispositivo deve estar localizado e operado em local adequado e bem arejado. Por favor, verifique as instruções antes de localizar e operar o dispositivo.

- O dispositivo é produzido para uso industrial e deve ser usado por pessoas qualificadas.

- Ninguém deve tentar consertar o dispositivo, exceto o produtor e o serviço autorizado.

- Se ocorrer uma chama próxima ao dispositivo, feche as válvulas de gás e o disjuntor sem pânico. Use extintor de incêndio. Nunca use água para apagar a chama.

- O dispositivo deve ser conectado à tomada aterrada. Certifique-se de ter aterrado a linha no seu circuito de eletricidade.

- Todo utilizador deve ler o manual de utilização.

- Mantenha o equipamento fora do alcance das crianças.

- Não use o dispositivo para outros fins para além daquele a que se destina.

- Não feche os orifícios de fluxo de ar do dispositivo.

- O dispositivo deve estar localizado em uma superfície não inflamável.

- Não opere próximo a máquinas quentes.

- Tem que ser operado em um local bem arejado.

- Não opere diretamente sob a luz do sol.

5. UTILIZAÇÃO

5.1. Primeira utilização:

- Desembale o dispositivo da caixa e verifique se está danificado ou não. Não opere se estiver danificado.

- Retire as faixas de proteção, se houver.

- Limpe bem e com cuidado as partes do dispositivo que tocam diretamente nos alimentos.

- Limpe o dispositivo com detergente e seque-o. Não deixe a água tocar nas partes elétricas.

- Não limpe as peças com água quente a mais de 50ºC.

- Não limpe o aparelho na água da louça.

5.2. Uso:

- Conecte o dispositivo à tomada elétrica.

- Coloque o misturador de plástico com sua junta na parte de aço inoxidável.

- Coloque a junta do tanque na parte de aço inoxidável. Molhe a gacheta e o tanque de alimentos, em seguida coloque-o e verifique se a gacheta está bem fixa. Você pode ter que colocar o tanque de alimentos com força. Você deve colocar a parte da paleta do misturador que centraliza o tanque de alimentos enquanto o coloca. Caso contrário, você não pode colocar o tanque de alimentos.

- Dilua e misture o sumo concentrado com água em um recipiente diferente de acordo com as instruções e, em seguida, encha o tanque de alimentos do dispositivo.

- Encha os alimentos no tanque até que não exceda o nível máximo.

- Verifique se há algum vazamento ou não.

- Conecte o dispositivo à tomada elétrica e ligue o interruptor de resfriamento. Ligue o interruptor de mistura. Ajuste o termóstato digital de acordo com a sua solução de sumo. O grau de tornar-se gelo pode ser alterado nas marcas. Isso pode ser identificado pelo utilizador. Caso contrário, você pode entrar em contato com a empresa e obter apoio.

- Após um certo período de tempo, o sumo pode ser servido.

- Se você diluir o sumo concentrado na proporção errada, a paleta do misturador pára e não pode tirar nenhum alimento da torneira.

- Pode obter informações adequadas sobre os produtores de concentrado de sumo em contato com a empresa.

- Existem botões de seta para cima e para baixo para ajustar o termostato digital.

- Desconecte o dispositivo da tomada quando estiver fora de uso.

- Opere o dispositivo em uma superfície plana.

5.3. Limpeza:

- Desconecte o dispositivo da tomada elétrica antes de limpá-lo.

- O tanque de alimentos, a torneira e a tampa devem ser limpos muito bem após cada uso. Pode usar detergente, se necessário.

- O radiador (circulador de ar) deve ser limpo pelo menos uma vez por mês. Caso contrário, o dispositivo ficará danificado e fica fora da garantia.

- Não coloque água no motor e nas partes elétricas. Limpe o corpo principal com um pano húmido.

- Não limpe o corpo principal sob água corrente.

- As peças removíveis podem ser lavadas na máquina de lavar louça a uma temperatura máxima de 60ºC.

- Os sistemas de mistura devem ser limpos todos os dias e fixados novamente.

- Os suportes para gotas devem ser limpos todos os dias.

- Não deixe alimentos no dispositivo se o mesmo não for utilizado por um longo período de tempo.

5.4. Carregamento e deslocação:

- Não deve haver nenhum alimento no dispositivo enquanto ele está sendo transportado.

- Desconecte o dispositivo da tomada elétrica antes de transportá-lo.

- Não bata nem deixe cair o dispositivo enquanto o carrega.

5.5. Montagem:

- A mesa em baixo da mesa deve ficar paralela ao chão e ter pernas ajustáveis quando o dispositivo for usado nele.

- O circuito elétrico deve ser verificado por pessoa autorizada e deve ser conectado ao disjuntor localizado a pelo menos 170 cm de altura.

- O circuito elétrico deve ter um disjuntor de corrente de fuga de 30 mA.

- O dispositivo deve ser usado com circuito elétrico aterrado.

5.6. Uso eficiente:

- Desligue o dispositivo quando estiver fora de uso.

- Mantenha sempre o dispositivo limpo.

- Obedeça às diretrizes escritas no manual do utilizador.

- A 24ºC pode obter o melhor desempenho do dispositivo.

- O dispositivo pode trabalhar entre -5 e + 40ºC.

6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

6.1. Limpeza:

- Limpe a superfície externa com uma esponja usando detergente e seque-a após cada término de serviço e antes da primeira utilização.

- Não use ácido nítrico ou qualquer tipo de Material Químico para limpar o dispositivo.

6.2. Manutenção:

- Antes de qualquer manutenção, desligue o aparelho da tomada eletrica.

- Peças gastas devem ser substituídas pelas peças originais.

- Manutenções periódicas deverão ser efetuadas pelo utilizador.

- Recomendamos que seja efetuada uma manutenção a cada 2 meses de acordo com a frequência de utilização.

- A manutenção é a cargo do utilizador mesmo que o aparelho esteja dentro da garantia.

- Desligue o aparelho da eletricidade para a manutenção periódica.

- Remova o painel em que o radiador está colocado, limpe-o com um aspirador de pó.

- Limpe o dispositivo com um pano húmido.

6.3. Tempo útil de vida:

O tempo de vida útil do aparelho é de 10 anos se usado de acordo com as recomendações do manual.

6.4. Falhas e resolução de problemas:

1- O aparelho está ligado à tomada elétrica, mas não está a funcionar!

- Verifique a alimentação.

- Verifique o cabo do aparelho.

- Verifique o interruptor ON/OFF.

- Se o problema persistir, contacte a assistência técnica. Não tente reparar por conta própria.

2- A torneira está a pingar!

- Retire a torneira e limpe-a.

3- O dispositivo não está a esguichar ou a misturar!

- Retire as peças dos aparelho e verifique se nao estão partidas ou desgastadas. Se houver alguma coisa que não esteja bem, substitua-as adequadamente.

4- O dispositivo não está a arrefecer!

- Verifique a limpeza do radiador. Verique se a ventoinha está a funcionar. Cerique o sistema de aspersão e mistura.

5- O tanque alimentar verte!

- Primeiro verifique o ajuste da junta ao taque alimentar. Verifique o estado da junta. Se houver alguma deformação, por favor substitua-a por uma nova.