

FICHA TÉCNICA

ARTIGO

PLACA REDONDA C/PEGA ARDÓSIA Ø25CM

REFERÊNCIA

0933640025



DIMENSÕES
Ø25cm

CARACTERÍSTICAS

Material Ardósia
Cor: Ardósia natural
Com 4 pés em EVA
Corte natural
4-7cm espessura

Instruções de uso:

1) Antes de usar a pedra pela primeira vez, remova todas as embalagens, adesivos e etiquetas do produto e guarde ou descarte-o com segurança.

2) Lave todos os itens com água morna e sabão com um pano macio e detergente neutro. Seque bem com um pano limpo e seco ou uma toalha de papel.

3) Esta pedra **NÃO** é adequada para uso em micro-ondas ou fornos.

Esta pedra **NÃO** é adequada para uso em placas ou chamas.

NÃO é aconselhável lavar na máquina de lavar louça.

NÃO use utensílios afiados ou de metal, facas ou implementos com a sua pedra.

Para proteger a sua pedra, recomendamos o uso de silicone, plástico resistente ao calor ou ferramentas de madeira.

NÃO submeta a ardósia a mudanças bruscas de temperatura, pois isso causará danos.

Batidas agudas, impacto ou queda da pedra podem causar danos.

NÃO use a pedra danificada.

4) Lave a pedra após cada uso para minimizar a mancha de alimentos. A ardósia é especialmente propensa a manchas quando exposta a alimentos ácidos ou oleosos. Lave com água morna, limpa e sabão com detergente neutro e esponja macia.

Enxague bem com água morna para remover qualquer resíduo de sabão e seque bem com um pano limpo para evitar a formação de manchas de água na lousa.

NÃO use esfregões / escovas de lavar roupa abrasivas ou muito duras ou agentes de limpeza abrasivos em qualquer uma das superfícies.

NÃO use detergentes perfumados, pois podem deixar resíduos que podem ser transferidos para os alimentos.

As manchas persistentes podem ser removidas deixando a pedra de molho em água morna e esfregando-a suavemente usando uma esponja não abrasiva adequada.

Armazenar em local fresco e seco, fora do alcance das crianças.