

# Balança de gancho profissional

1. Balança de gancho 200Kg
2. Tamanho LCD grande: 41x26mm
3. Tela de fácil leitura com retroiluminação azul
4. Quatro botões: ON/OFF, UNIT, TARE, HOLD
5. Mudança de unidade, KG, LB, OZ, temperatura °C/°F
6. Com função termómetro do ar
7. Com função hold
8. Fácil operação com 2 pilhas AAA (incluídas)
9. Resistência à água
10. O gancho pode ser colocado na parte de trás do corpo com íman
11. Com 1 chave de fendas

## Instruções de funcionamento:

Antes da pesagem:

Sempre que possível, permita que a balança aqueça 30 segundos após ligar a energia pela primeira vez, para que a balança funcione corretamente e com precisão.

Procedimentos de ponderação:

**1. Pressione o botão [ON/OFF] para ligar a balança; e segure-o por 3 segundos para desligar a balança.**

Quando a alimentação é ligada, todos os segmentos de exibição aparecem no LCD por alguns segundos e, finalmente, "0" aparecerá no display.

**2. Selecione a unidade de pesagem com [UNIT].**

Pressione [UNIT] para selecionar uma unidade de pesagem, por exemplo. "Kg", "lb". Uma vez selecionada a unidade, a unidade selecionada será exibida com o valor de peso.

**3. Comece a pesar.**

a. Se não utilizar um recipiente para pesagem:

- Verifique se a leitura é "0". Caso contrário, pressione [TARE] para exibir "0".
- Coloque os objetos a pesar na correia de pesagem.
- Levante o objeto do chão até ouvir o som do bipe, isto indica que o peso foi bloqueado e exibido. Pouse o objeto e leia a pesagem.

b. Se utilizar um saco ou outro recipiente para pesagem:

- Coloque um recipiente vazio no gancho e pese-o.
- Aguarde até que o valor da pesagem estabilize e seja apresentado e pressione [TARE] até mostrar "0"

- Coloque os objetos a serem pesados no recipiente.
- Levante os objetos do chão até ouvir o som do bipe, que indica que o peso foi bloqueado e exibido. Pouse o objeto e leia a pesagem.

**4. Pressione o botão [HOLD], selecione HOLD ON/ HOLD OFF.**

**Mensagens de erro:**

EEEE: Sobrecarga



Bateria fraca

**Com fita métrica de 1 m**

**Ecrã LED grande**

**Botão Hold ON e Hold OFF**

**Interruptor TARE**

**Interruptor de unidade de Kg para lb, temperatura "F", temperatura "C"**

**Interruptor ON/OFF**

**Gancho grande**

